

取扱説明書 **NWD-W253**

©2010 Sony Corporation

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になること があります。

この取扱説明書と別冊の「安全のために」「防水についてのご注意」には、事故を防ぐための 重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。

この取扱説明書と別冊の「安全のために」「防水についてのご注意」をよくお読みのうえ、製 品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管

4-180-852**-02**(1)

ZAPPIN再生とは 🔁 ZAPPIN ZAPPIN再生とは、曲の一部のみを一定の長さだけ、次々と連続再生 (ダイジェスト再生)する再生方法です。 通常の再生 **♪ 2 ₽3** ▶ 14 通常の再生からZAPPIN再生へ ザッピン イン **◄**® Zappin in! ZAPPIN再生 曲の一部(サビ部分など) ZAPPIN再生の時間は、shortとlongの2種類があります。 ZAPPIN再生から通常の再生に戻し、 ザッピン アウト **◄** Zappin out! 通常の再生 >| ♪4 操作方法については、『「4音楽を再生する」をご覧ください。

x-アプリを使い、[CDから取り込み]を行う、または[ツール] – [楽曲情報の自動取得・解析]か

ら解析する選択をして楽曲の解析を行ったあと、楽曲を本機に転送すると、サビ情報が付加さ

れ、ZAPPIN再生時に曲の盛り上がり部分などをサビ部分として連続再生できます。ただし、

リニアPCM (.wav)、AAC-LC (.mp4/.m4a)ファイルにはサビ情報は付加できません。

インストールのしかたは、��「**1**ソフトウェアをインストールする」をご覧ください。

☑ 音楽を取り込む/転送する

x-アプリを使って、CDなどの曲をパソコンに取り込みます。あらかじめ取り込んである曲

• 曲の取り込みや転送のヒントやご注意については、『家裏面の「音楽を取り込むときのヒント」、

• x-アプリから転送できるすべてのファイルが再生できるわけではありません。再生できるファ

「音楽を取り込むときのご注意」、「音楽を転送するときのご注意」をご覧ください。

• x-アプリをお使いになるときの制限事項について詳しくは、x-アプリのヘルプ内にある

曲の取り込みと転送について詳しくは、x-アプリのヘルプをご覧ください。

「NWD-Wシリーズをお使いの方へ(必ずお読みください)」をご覧ください。

• 「mora」、「着うたフル」で購入した音楽ファイルは本機では再生できません。

イルの種類については、『裏面の「主な仕様」をご覧ください。

0413 favorite sincer J 25:7 39 MB 0316 favorite sincer J 25:7 20 MB 04:27 favorite sincer J 25:7 42 MB

サビ部分を連続再生するには

CDからパソコンに音楽を取り込む

① デスクトップの 🖟 (x-アプリ)

x-アプリを起動する。

クリックする。

に接続する。

クする。

賞 ヒント

アイコンをダブルクリックして、

② 音楽CDをパソコンのドライブに

入れ、[CDから取り込み]を

③ [取り込み開始]をクリックする。

CDの曲がすべてパソコンに取り込ま

• 曲を選んで取り込むこともできます。 • 曲の取り込み時に12音解析が行われます。

パソコンから本機に音楽を転送する

④ スタンドを使って本機をパソコン

⑤ x-アプリの[機器へ転送]をクリッ

⑥ 転送する曲を選び、 を

明るく点滅します。

SonicStageは動作保証外です。

クリックして曲を転送する。

転送中は本機のステータスランプが

を転送する場合は、あらためて取り込む必要はありません。

x-アプリは本体メモリーに内蔵されています。

付属品を確かめる



- 交換用イヤーピース (Sサイズ、Lサイズ)(各サイズ2個1組)
- ホルダー (1)
- 取扱説明書(本書)(1) 取扱説明書は、本体メモリー内にあるPDF ファイルでもご覧いただけます*。
- 安全のために(1)
- 防水についてのご注意(1)
- 保証書(1)

イヤーピースの取り付けかた

お買い上げ時には、Mサイズが装着されています(Sサイズ、Lサイズは付属)。より良い音質を 楽しんでいただくため、イヤーピースのサイズを交換したり、おさまりの良い位置に調整するな ど、イヤーピースが耳にぴったりするよう装着してください。

● スタンド(1)

USB接続ケーブル付き

● カスタマー登録のお願い(1)

ご覧ください。

リニーご相談窓口のご案内(1)

● ソフトウェア(1)(本体メモリーに内蔵)

☞ 「**1** ソフトウェアをインストールする」を

Acrobat Reader 5.0以降、またはAdobe Readerが必要

です。Adobe Readerはインターネットから無償でダ

取扱説明書(PDF)をパソコンで見るにはAdobe

付属のソフトウェアについては、


イヤーピースを交換する際には、イヤーピースが外れて耳に残らないよう、イヤーピースを回転 しながら本機にしっかり取り付けてください。 イヤーピースが破損した場合には、別売りのイヤーピース(EP-EX1)をご購入ください。









各部のなまえ



装着のしかた

- ① 左(L)右(R)を確認する。
- ② 本体の左右をはなす。
- 本体は磁石でくっついています。





ホルダーへの収納のしかた

本機を使わないときは、ホルダーにはめることで本体の磁石部分の磁気漏洩を防ぎます。持ち 運ぶときは必ずホルダーに収納してください。

ここに磁石があります。-本機をホルダーに収納していない ときに磁気を利用したカード類を 近づけると、カードの磁気が変化し て使えなくなることがあります。



本体をホルダーでは さみ込み、カチッと

音がするまで閉じる。

印としてお使いください

防水について (ご使用前に必ずお読みください)

ご利用シーンについて *1

- 雨の中のジョギングやウォーキングでご使用いただけます。
- 装着中に汗をかいても、そのままご使用いただけます。
- ご使用後は、常温の真水や弱い水流の水道水で洗うことができます。*²
- $*^1$ 周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。また、どのご利用シーンにおいても、
- USB端子カバーはしっかりと閉めてお使いください。 *² 別紙「防水についてのご注意」の「ご使用後のお手入れ」に従ってください。

本機の防水性能について

● 本機は、JIS C 0920 「電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」の「水の浸入に対する 保護等級」であるIPX5*1相当の防水仕様*2となっていますが、完全防水型ではありません。 *¹ IPX5 (噴流に対する保護等級): 内径6.3 mmのノズルを用いて、約3 mの距離から約12.5 L/分の水を3分以 上注水する条件で、あらゆる方向からの水の直接噴流によっても、本体機能を保ちます。

*2 USB端子カバーがしっかりと閉じている状態であることが条件です。また、ヘッドホン部分は非耐水エリア

- 故意に水中に落下させたり、水中で使用したりしないでください。
- 本機に付属のスタンドは防水仕様ではありません。本機を充電する場合には、本体や充電 する場所などに水気がないことを確認のうえ、行ってください。
- 使いかたによっては内部に水が入り、火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 以下の点を充分にご理解、ご確認のうえ、ご使用ください。

防水の対象となる液体

対象 : 真水、水道水、汗

非対象: 上記以外の液体(例:石けん水、洗剤や入浴剤の入った水、シャンプー、温泉水、 プールの水、海水など)

防水性能については、上記条件による当社測定に基づいたものです。お客様の誤った取り扱 いが原因の浸水による故障は保証対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

で使用にあたっては、別紙「防水についてのご注意」をあわせてお読みください。


1 ソフトウェアを インストールする

本機の本体メモリー内に、ソフトウェアが内蔵されています。本機に音楽を転送するために は、次の手順に従って、パソコンにソフトウェアをインストールしてください。 インストールする前に、『裏面の「動作環境」を確認してください。 すでにパソコンに x-アプリまたはSonicStageがインストールされている場合は、あらかじめ

x-アプリまたはSonicStageのデータをバックアップすることをおすすめします。

① 本体をスタンドに接続する。

- 付属のスタンドを使用してください。市販のUSBケーブルを使ってパソコンに接続した場合、 奥まで完全に差し込むことができず、本機を認識しないことがあります。
- 付属のスタンドに奥までしっかり差し込んでください。 ② スタンドのUSB接続ケーブルを、パソコンに接続する。



③ Windowsの[スタート]メニューから、[マイコンピュータ](または[コン ピュータ])をクリックし、[WALKMAN]をダブルクリックする。

ご注意

- 初めてお使いになる場合やしばらくお使いにならなかった場合は、パソコンに認識されるま でに数分時間がかかることがあります。
- ④ [Setup.exe]をダブルクリックする。
- インストーラーが起動します。

⑤ 画面の指示に従ってソフトウェアのインストールを進める。

同時に、本体メモリー内の[Setun exe]や[Install]フォルダーがパソコンに保存されます。 インストールが終了すると、デスクトップにインストールされたソフトウェアのショート カットアイコンが表示されます。

お使いのパソコンによっては、30分程度かかる場合があります。

貸 ヒント

● 本機の本体メモリーを初期化(フォーマット)するなどして、[Setup.exe]や[Install]フォルダー を消去してしまった場合は、手順⑤でパソコン内に保存された[Setup.exe]と[Install]フォル ダーの両方を本体メモリーに保存することで再度インストールできます。 これらのデータは、お買い上げ時の設定では以下のフォルダーに保存されます。

C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWD-W250\Backup ● 本体メモリー内のソフトウェアは、本機の空き容量を増やすために、インストール後に削除するこ とができます。詳しくは『裏面の「ソフトウェアを本機から削除する」をご覧ください。

WALKMAN Guideを使って情報を見る

WALKMAN Guideでは以下の情報を見ることができます。

ロ カスタマーサポートサイトへのリンク □ 取扱説明書(PDF) ロ カスタマー登録のご案内 ロ その他の便利なサイトへのリンク

① デスクトップの ᠍ (WALKMAN Guide)アイコンをダブルクリックする。 WALKMAN Guideが起動します。

貸 ヒント

● Windowsの[スタート]メニューからWALKMAN Guideを起動することもできます。

ご購入後は、はじめに充電を行ってください。パソコンに接続して音楽を転送している間も

① スタンドを使って、起動しているパソコンに本機を接続する。

Windowsの操作を指示する画面が表示されたら、[キャンセル] または 💌 をクリック 充電が始まります。充電中は本機のステータスランプがゆっくり点滅し、充電が完了す

ると、ステータスランプは薄暗く点灯します。 別売りのACアダプター (AC-NWUM60など)を使っても充電できます。 充電時間と電池の持続時間については、『裏面の「主な仕様」をご覧ください。

電池残量を確認する

本機の電池残量はOPRランプで確認することができます。 再生中はOPRランプが約5秒間隔で緑色に点滅し、電池残量が少なくなるに従ってOPRラン


プの色が変わります。OPRランプの色が赤に変わったら充電してください。

緑 オレンジ 赤 赤の速い点滅

電池がなくなると、赤の速い点滅と ともにピーーというエラー音が鳴り 操作ができなくなります。

4 音楽を再生する





- ジョグレバーを押してから再生開始 までの間はOPRランプが緑と赤に交 互に点滅し、ビーブ音が鳴り続けま す。OPRランプの点滅とビープ音が 鳴り終わるまでお待ちください。
- 愛裏面の「音楽を再生するときのヒ ント」もあわせてご覧ください。

ジョグレバーを◄ (後)や▶▶ (前)に倒す。 倒したまま長押しすると、前のフォルダーまた は次のフォルダーの先頭曲に移動します。 シャッフル再生する ₩.


SHUFFLEボタンを押す。

シャッフル再生中は、ジョグレバーを倒した まま長押ししても、フォルダーの送り/戻し はできません。









ジョグレバーを「Zappin long」の

(long)に変わります。

(short)に戻ります。

音声ガイダンスが聞こえるまで長押

しすると、1曲の再生時間が約15秒


longで再生中に「Zappin short」の

しすると、1曲の再生時間が約4秒

音声ガイダンスが聞こえるまで長押

ZAPPIN再生時間を変更する

ZAPPINの再生時間はlongとshortに変更できます。



音声ガイダンスが聞こえるまで 長押しする。

ZAPPIN再生から本機を停止する

ョグレバーを押して通常再生にしたあと、再度ジョグレバーを 押してください。



▋ 音楽を取り込むときのヒント

- x-アプリではじめて音楽CDを利用すると きは、ドライブのチェックが行われる場合 があります。ドライブチェックが表示され
- た場合は、画面に従って操作してください。 すでにパソコンに保存されている曲(MP3、 WMA*、ATRAC*、AAC*など)もx-アプリ
- * 本機では、著作権保護されたファイルは、取り込め
- インターネットに接続しておけば、CD情 報(曲名やアーティスト名など)があれば自 動で取得できます。

に取り込むことができます。

● 音楽ファイル形式とビットレートを変更し て取り込むことができます。

|音楽を取り込むときの ▮ご注意

- x-アプリを使用中(CD録音中、曲の取り込 み中、本機への転送処理中)にパソコンがス リープ/スタンバイ/休止状態へ移行する と、データが失われたり、x-アプリが正常に 復帰しない場合がありますのでご注意くだ
- 「mora」、「着うたフル」で購入した音楽ファ イルは本機では再生できません。

▮ 音楽を転送するときの

ご注意

- USB接続中は本機の操作は行えません。
- ステータスランプが明るく点滅中にUSB ケーブルを外さないでください。転送中の データや本機内のデータが破損することが あります。
- x-アプリで取り込んだ以下のファイルは、 自動的にATRACの拡張子.omaとして変換 され、x-アプリから転送されます。 - AAC-LCの拡張子.oma
- HE-AACの拡張子.mp4, .m4a, .oma, .3gp
- リニアPCMの拡張子.oma - ATRAC Advanced Losslessの拡張子.oma
- x-アプリでは、著作権保護されたコンテン ツは本機に転送できません。
- 転送した曲は本機では削除できません。パ ソコンと本機を接続し、x-アプリから転送 した曲はx-アプリで、Windowsのエクス プローラで転送した曲はWindowsのエク スプローラを使って削除してください。
- 電源を接続していないノートパソコンと本 機を接続した場合、ノートパソコンのバッ テリーが消耗します。本機を接続したまま 長時間放置しないでください。

■ 音楽を再生するときのヒント

• 本機の曲の再生順はファイル名やフォル ダー名の順番(半角数字、半角アルファベッ ト、全角ひらがな、全角カタカナ、漢字、全角 数字、全角アルファベット、半角カタカナの 順)になります。

ファイルやフォルダーが置かれている階層 内では、階層が高い順に再生されます。 • 最後の曲まで再生されると、自動的に最初

- の曲に戻り、再生を続けます。 ▼ZAPPIN再生は、お買い上げ時は、Zappin
- shortに設定されています。次回からは、変 更した再生時間でZAPPIN再生を行います。 • ZAPPIN再生のまま本体左右をくっつけ
- て電源を切った場合は、次回再生開始時も ZAPPIN再生になります。

その他の操作

Windowsのエクスプローラ を使って転送する

Windowsのエクスプローラで、直接本機内 の[WALKMAN] - [MUSIC]内に曲をドラッ グアンドドロップしても転送できます。本機 内のフォルダーの階層制限は最大8階層まで

ご注意

です。

- Windowsのエクスプローラでの直接転送で は、音楽解析(12音解析)は行われません。
- [MUSIC]フォルダーのフォルダー名は変更し ないでください。 • [MUSIC]フォルダー以外にドラッグアンドド
- ロップで転送した曲は、x-アプリでは表示さ
- 著作権保護された音楽ファイルは、本機に転 送しても再生できません。
- 「mora」、「着うたフル」で購入した音楽ファイ ルは本機では再生できません。

■ 音量を調節する

本機の音量はVOL+/-ボタンで調整します。 音量の調節は0から30までの31段階で行え ます。お買い上げ時は「15」に設定されてい

音量を「0」にして電源を切った場合、次回再 生時は自動的に「1」になります。

| 音もれを抑える (音量リミットAVLS)

AVLSの設定をオンにすることで、音量の上げ すぎによる音もれや、耳への圧迫感、周囲の音 が聞こえないことへの危険を少なくし、より 快適な音で聞くことができます。 お買い上げ時はAVLSがオフに設定されてい

- 1 本体の左右をくっつけて電源を切る。
- **2** 本体の左右をはなす。
- **3** VOL+ボタンを押しながら、ジョグレ バーをステータスランプが点灯するま で、約5秒間長押しする。

ジョグレバーとVOL+ボタンから指をは なすとステータスランプが消灯し、OPR ランプが緑に2回点滅し、AVLS設定がオ ンになります。 音量は一定レベル以上には上がらなくな

ります。

AVLS設定をオフにするには、上記手順1~3 を再度行います。AVLSをオフに設定したと きは、手順3でOPRランプが赤に2回点滅しま

ソフトウェアを本機から 削除する

本機のメモリー内のソフトウェアは以下の方 法、または本機を初期化(で次項を参照)する ことで削除できます。削除の前に必要に応じ て[Install]フォルダーをバックアップするこ とをおすすめします。

- 1 スタンドを使って本機をパソコンに接
- **2** Windowsの[スタート]メニューか ら、[マイコンピュータ](または[コン ピュータ])を選択し、[WALKMAN]を
- **3** [Install]フォルダーと、[Setup.exe] ファイルを削除する。 x-アプリを誤って削除した場合は、下記

の「ウォークマン カスタマーサポート」の ホームページからダウンロードできます。 http://www.sony.co.jp/walkman-support/

本機を初期化する

本機内のデータを消去し、設定をお買い上げ 時の状態に戻します。

ご注意

- 再生停止中のみ初期化が行えます。
- 本機の電池残量が少なく、OPRランプが赤色 に点灯するときは初期化できません。
- 本機内のデータや、サンプル曲、x-アプリ、取 扱説明書もすべて消去されます。 x-アプリが必要な場合は、下記の「ウォークマ ン カスタマーサポート」のホームページから ダウンロードしてください。 http://www.sony.co.jp/walkman-support/
- シャッフル再生の設定、ZAPPIN再生の設定、 ALVS (音量リミット)設定、音量設定も初期化 されます。
- 本機をパソコンで初期化しないでください。
- 1 本体の左右をくっつけて電源を切る。
- **2** 本体の左右をはなす。
- 3 ジョグレバーをステータスランプが速 く点滅するまで、約15秒間長押しする。 ジョグレバーから指を離すと、OPRラン プが赤に点灯します。

4 OPRランプが赤に点灯して30秒以内に ジョグレバーを前または後ろに倒す。 ステータスランプが消灯し、ジョグレバー を前または後ろに倒すたびにOPRランプ が緑と赤に切り換わります。

が実行されます。OPRランプが消灯する

手順4でOPRランプを赤に点灯させてい

るときにジョクレバーを押すか、操作を

しないで30秒以上経過すると、初期化は

• 初期化終了後、本体内部のデータベースを再

ファームウェアをアップ

本機は、最新のファームウェアをインストー

ルすることで、新しい機能の追加などを行え

ます。最新のファームウェアおよび更新の方

法について詳しくは、「ウォークマン カスタ

マーサポート」のホームページでご案内して

http://www.sony.co.jp/walkman-support/

1 「ウォークマン カスタマーサポート」の

2 スタンドを使って本機をパソコンに接

3 アップデートプログラムのメッセージ

アップデートの確認のために、本機の型名な

どの情報を表示するには、スタンドを使って

本機をパソコンに接続して、[WALKMAN]を

表示し、フォルダー内のinformation.txtで確

に従ってアップデートを行う。

本機の情報を表示する

認してください。

続し、アップデートプログラムを起動

ホームページから、アップデートプログ

構築するため、その間は曲の転送などの操作

と初期化が完了します。

キャンセルされます。

ができないことがあります。

おりますのでご確認ください。

ラムをダウンロードする。

デートする

ご注意

5 OPRランプを緑に点灯させているとき にジョグレバーを押す。 OPRランプが緑の速い点滅となり初期化

- 1 次の「症状と対策」の各項目で調べる。
- 2 スタンドを使って本機をパソコンに接 続して、充電をする。

充電することで問題が解決することがあ ります。

3 再生停止中にクリップなどの細い棒で、 RESETボタンを押す。 動作中にRESETボタンを押すと、本機に保



- 4 「ウォークマン カスタマーサポート」の ホームページで調べる。 http://www.sony.co.jp/walkman-support/
- 5 手順1~4を確認しても問題が解決し ないときは、ソニーの相談窓口(愛「お 問い合わせ窓口のご案内」)またはお買 い上げ店に相談する。

■症状と対策

充電できない

- スタンドが本機に正しく接続されていない。 →いったん外して、接続し直してください。
- → 付属のスタンドを使用してください。
- 5 ℃~ 35 ℃の範囲外の環境で充電してい →5 °C~ 35 °Cの環境で充電してください。
- パソコンの電源が入っていない。 →パソコンの電源を入れてください。
- パソコンがスタンバイ(スリープ)、休止状 態に入っている。 →パソコンのスタンバイ(スリープ)、休止
- 状態を解除してください。 • 上記に当てはまらない場合は、本機の RESETボタンを押してからUSB接続をし直

充電がすぐに終わる

してください。

● 満充電に近い場合、すぐに充電が終わりま

本機が動作しない

- (ボタン操作に反応しない)
- 本体の左右がくっついた状態になっている。 →本体の左右をはなしてジョグレバーを押 してください。
- 電池の残量が少ない、または消耗している。 →本機をパソコンにUSB接続して、充分に 充電してください。(愛表面「充電する」)
- ・パソコンとUSB接続している。
- →パソコンとの接続を外して操作してくだ さい。

電源が入るまでに時間がかかる

ファイルやフォルダーの数が多い場合は、 起動するまでに時間がかかる場合がありま す。起動中は起動音が鳴ります。

電源が入らない。OPRランプが赤色に 点滅して、「ピーー」というエラー音が

- 電池残量がありません。 →充電してください。(愛表面「充電する」)
- 電池の持続時間が短い 5 ℃以下の環境で使用している。
- →電池の特性によるもので故障ではありま
- 充電時間が足りない。
- →ステータスランプが点灯するまで充電し てください。充電中はステータスランプ がゆっくり点滅します。 本機を長期間使用していなかった。
- →何回か充放電を行うと、電池性能が回復 します。 ● 電池を充分に充電しても、使える時間がお
- 買い上げ時の半分くらいになったときは電 池が劣化しています。 →ソニーサービス窓口にお問い合わせくだ

パソコン、またはx-アプリが本機を認識

- しない ◆ 付属のスタンドを使っていない。
- →付属のスタンドを使ってパソコンに接続 してください。市販のUSBケーブルを 使ってパソコンに接続した場合、奥まで 完全に差し込むことができず、本機を認 識しないことがあります。
- ていない。
- →付属のスタンドに奥までしっかり差し込 んでください。接続が完全でない場合で も充電は始まりますが(ステータスラン プがゆっくり点滅)、パソコンが本機を認 識しないことがあります。その場合は、 本機をスタンドから外し、接続し直して ください。

● 電池残量がない。

→充電してください。本機を初めて使用す る場合や、長期間使用していなかった場 合は、充電を始めても(ステータスランプ がゆっくり点滅)、パソコンに認識される まで数分必要です。パソコンと本機を接 続してから約5分後に、パソコンが本機を 認識するか確認してください。

転送できない

- スタンドが本機に正しく接続されていない。
- 本機の空き容量が不足している。 →不要なデータをパソコンで削除して、空
- →本機に転送できる最大曲数は2,640、最大 フォルダー数は500です。
- 本機で再生できないフォーマットのファイ
- →再生できるファイルを本機に転送してく ださい。(嗲 「再生できるファイルの種
- 「mora」、「着うたフル」で購入した音楽ファ イルは本機に転送できません。

● 本機はプレイリスト再生には対応していま せん。プレイリストを転送しても、再生順 については本機の再生規則に従った再生順 になります。(☞ 「音楽を再生するときのヒ ント])

ランプが赤色に点灯して、「ピピッ、ピ ピッ、ピピッ」というエラー音が鳴る

- 本機で再生できない形式の音楽ファイル や、DRMで著作権保護された曲を再生しよ うとした。
- 類」)再生できないファイルが不要な場 合、本機から削除してください。 ● 本機の初期化に失敗したか、またはパソコ
- ンで本機を初期化した。 →本機で再度初期化をしてください。
- 本機に再生できる曲がない。
- →本機に再生できるファイルを転送してく

→音量を上げてください。

- 「AVLS (音量リミット)」が「オン」に設定さ れています。
- →AVLSをオフに設定してください。 (☞「音もれを抑える(音量リミット

再生操作を行っていないのに、再生が始 まる

● 電源が入っていないときにジョグレバーを 倒すと、電源が入り、再生が始まります。 ZAPPIN再生のときに、サビ部分が再生

されない

- 12音解析をしていない。
- リニアPCM (.wav)、AAC-LC (.mp4/

使用上のご注意

充電について

- 電源を接続していないノートパソコンと本 機を接続した場合、ノートパソコンのバッ テリーが消耗します。本機を接続したまま 長時間放置しないでください。
- 充電時間は電池の使用状態により異なり ます。
- 電池を充分に充電しても使える時間が通常 の半分くらいになったときは、電池が劣化 していると思われます。ソニーサービス窓 口へお問い合わせください。

本機の取り扱いについて 落としたり、重いものを乗せたり、強い

ショックを与えたり、圧力をかけないでく ださい。本機の故障の原因となります。 以下のような場所に置かないでください。

- 直射日光があたる場所や暖房器具の近

- くなど温度が非常に高いところ 変色したり、変形したり、故障したりす ることがあります。 - ダッシュボードや、炎天下で窓を閉め
- 切った自動車内(とくに夏季) - ホコリの多いところ
- ぐらついた台の上や傾いたところ - 振動の多いところ
- 磁石、スピーカーボックス、テレビなど、 磁気を帯びたものの近く ◆ 本機をご使用中、肌に合わないと感じたと
- きは早めに使用を中止して医師またはソ 二一の相談窓口に相談してください。 ● 本機をスタンドから外すときは、本体の左 右を持って外してください。ネックバンド を持って引っ張ると断線の原因となる場合
- があります。 ● イヤーピースは長期の使用・保存により劣 化する恐れがあります。
- 本機をスタンドにセットして保管する場合 は、平坦で衝撃がかからない場所に置いて ください。
- 本機をホルダーに収納していないときは、 キャッシュカード、定期券など、磁気を利用 したカード類を近づけないでください。本 機の磁石の影響でカードの磁気が変化して 使えなくなることがあります。

静電気に関するご注意

空気が乾燥する時期に耳にピリピリと痛みを 感じることがありますが、これは本機の故障 ではなく人体に蓄積される静電気によるもの

静電気の発生しにくい天然素材の衣服を身 に着けていただくことにより影響が軽減さ れます。

使用について

- 自動車、オートバイ、自転車などの運転をし ながら使用しないでください。運転中以外 でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工事 現場など、周囲の音が聞こえないと危険な 場所では使わないでください。
- スポーツ競技中の使用は、危険ですので避 けて下さい。
- 本機を寒い場所から急に暖かいところに持 ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れた ばかりの部屋などで、本機の表面や内部に 結露が生じることがあります。結露とは、 空気中の水分が金属の板などに付着し、水 滴となる現象です。

結露が生じたときは、結露がなくなるまで

電源を入れずに放置してください。そのま

まご使用になると故障の原因になります。

付属のソフトウェアについて

- 権利者の許諾を得ることなく、本機に付属 のソフトウェアおよび取扱説明書の内容の 全部または一部を複製すること、およびソ フトウェアを賃貸することは、著作権法上 禁止されております。
- 本機に付属のソフトウェアを使用したこと によって生じた金銭上の損害、逸失利益、 および第三者からのいかなる請求等につき ましても、当社は一切その責任を負いかね
- 本機に付属のソフトウェアは、指定された 装置以外には使用できません。
- 本機に付属のソフトウェアの仕様は、改良 のため予告なく変更することがあります が、ご了承ください。

● 本機に付属していないソフトウェアを使用 主な仕様 した際の動作は保証しておりません。

• 本機に付属のソフトウェア上で表示できる

言語は、パソコンにインストールされてい

るOSによって異なります。お使いのパソ

るかどうかをご確認ください。

コンのOSが、表示したい言語に対応してい

- 言語によっては、このソフトウェア上で

かじめインストールしています。一度削除し

たサンプルデータは元に戻せません。また、

内容の補償については、ご容赦ください。

新たにサンプルデータの提供はいたしません

再生できるファイルの種類

- ファイル形式: MP3 (MPEG-1 Layer3) ファイル 拡張子:.mp3 ビットレート: 32 ~ 320 kbps、可変
- ビットレート(VRR)対応 ナンプリング周波数^{*1}:32、44.1、48 kHz ファイル形式:ASFファイル 拡張子:.wma
- ビットレート: 32 ~ 192 kbps、可変 ハードディスクドライブ ビットレート(VBR)対応 450 MB以上(1.5 GB以上を推奨)の空き容量が必要 サンプリング周波数^{*1}:44.1 kHz ファイル形式:MP4ファイル Windowsのバージョンによってはそれ以上使用す 拡張子:.mp4、.m4a、.3gp
- る場合があります。また、音楽のデータを扱うため の空き容量がさらに必要です。 可変ビットレート(VBR)対応^{*3} サンプリング周波数*1:8、11.025、12、 ● ディスプレイの設定 6、22.05、24、32、44.1、48 kHz 画面の解像度:800×600ピクセル以上(1,024× ファイル形式:Wave-Riffファイル 768 ピクセル以上を推奨)
- ビットレート: 1,411 kbps では正しく動作しない場合があります) ンプリング周波数^{*1}:44.1 kHz CD-ROMドライブ ファイル形式:OMAファイル WDMによるデジタル再生機能に対応しているドラ 拡張子:.oma イブが必要です。さらに音楽CD/ATRAC CD/MP3 ビットレート: 48~352 kbps (66*4 CDの作成を行うためには、CD-R/RWドライブが
- サンプリング周波数^{*1}:44.1 kHz • サウンドボード * すべてのエンコーダーに対応しているわけではあり • USBポート(Hi-Speed USB推奨)
- ² 著作権保護されたファイルは再生できません。 ンプリング周波数によっては、規格外および保証 外の数値も含みます。

105*4、132 kbps(\$ATRAC3)

x-アプリでは、ATRAC3 66/105 kbpsのCD録音は できません 記録できる最大曲数と時間の目安

拡張子:.wav

1曲4分のATRAC形式およびMP3形式の曲だに を転送した場合で計算しています。他の再生で きる音楽ファイル形式では、増減する可能性が あります。

ビットレート	曲数	時間
48kbps	2,620曲	約174時間40分
64kbps	1,965曲	約131時間00分
128kbps	985曲	約65時間40分
256kbps	490曲	約32時間40分
320kbps	390曲	約26時間00分
1,411kbps (リニアPCM)	85曲	約5時間40分

容量(ユーザー使用可能領域) 4 GB (約3.52 GB=3,788,582,240バイト) *

容量表示とは異なります。 フォルダーの階層制限 最大8階層

本機ではメモリーの一部をデータ管理領域として使

形式:密閉ダイナミック型 ドライバーユニット:13.5mm、ドーム型 (CCAW採用)

USB miniBコネクタ

インターフェース

Hi-speed USB (USB 2.0 準拠)

動作温度

充電時間

ヘッドホン

5 ~ 35 ℃

• 内蔵リチウムイオン充電式電池使用 ● USB電源(付属のスタンドを接続して、パソコ ンから供給

約15時間 クイック充電 約3分間の充電で、約90分間の再生

(MP3 128 kbps再生時)

電池持続時間(連続再生時) 使用状況や周囲の温度によって再生時間は異な

パソコンのUSBコネクタからの充電の場合

ります。		
ATRAC	48 kbps再生時	約9時間
ATRAC	128 kbps再生時	約8時間
ATRAC	132 kbps再生時	約10時間
MP3	128 kbps再生時	約11時間
WMA	128 kbps再生時	約11時間
AAC-LC	128 kbps再生時	約9時間
リニアPCM	1,411 kbps再生時	約11時間

約43 g (JEITA) *1

*¹ 電子情報技術産業協会(JEITA)の測定方法に基づい 防水性能

IPX5 (JIS C 0920 防水保護等級)相当

推奨ACアダプター AC-NWUM60

証するものではありません。

動作環境

• パソコン 以下のOSを標準インストールしたIBM PC/AT互換 機専用です(日本語版標準インストールのみ)。 Microsoft Windows® 7 Home Premium または Professional または Ultimate / Windows Vista® Home Basic (Service Pack 1以降)または Home Premium (Service Pack 1以降)または Business (Service Pack 1以降)または Ultimate (Service Pack 1以降) / Windows® XP Home Edition

下記環境を満たすすべてのパソコンで動作を保

(Service Pack 2以降) (日本語版標準インストール のみ。マイクロソフト社サポート対象外のOSには 非対応)

*¹ 64ビット版OSには非対応。

以上(Windows 7)

• メモリー

必要です。

• 自作パソコン

• マルチブート環境

• マルチモニタ環境

Macintosh

へのアップグレード環境

CPU Pentium®Ⅲ 500 MHz相当以上(Windows XP) /800 MHz相当以上(Windows Vista) /1 GHz相当

画面の色: High Color (16 ビット)以上(256 以下

• Internet Explorer 6.0または7.0または8.0が

インストールされている必要があります。

• CDDBやインターネット音楽配信サービス

ターネットへの接続環境が必要です。

以下のシステム環境での動作保証はいたしま

• 標準インストールされているOSから他のOS

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく

変更することがありますが、ご了承ください。

• SonicStageおよびそのロゴはソニー株式会

"ウォークマン"、"WAI KMAN"、"WAI KMAN"

• x-アプリおよびそのロゴはソニー株式会社の

Losslessおよびそれぞれのロゴはソニー株式

「着うたフル®」は株式会社ソニー・ミュージッ

クエンタテインメントの登録商標です。

• moraおよびモーラの名称、ロゴは、株式会社

レーベルゲートの登録商標または商標です。

• 12 TONE ANALYSISおよびそのロゴはソニー

Microsoft およびWindows、Windows

る登録商標、または商標です。

国特許に基づく許諾製品です。

と特許に基づく許諾製品です。

登録商標です。

明記していません。

Expat maintainers.

Information on Expat

Vista、Windows Mediaは、米国Microsoft

木機はドルビーラボラトリーズの米国及びタ

本機はFraunhofer IISおよびThomsonの

• IBMおよびPC/ATは米国International

MPFG Laver-3オーディオコーディング技術

Business Machines Corporationの登録商

• Apple、MacintoshおよびiTunesは米国およ

• PentiumはIntel Corporationの商標または

• その他、本書で登場するシステム名、製品名

Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open

Source Software Center Ltd and Clark Cooper.

Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

Permission is hereby granted, free of charge, to

any person obtaining a copy of this software

"Software"), to deal in the Software without

restriction, including without limitation the

rights to use, copy, modify, merge, publish,

and associated documentation files (the

は、一般に各開発メーカーの登録商標あるい

び他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

Corporation の米国およびその他の国におけ

ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。

• ATRAC、ATRAC3、ATRAC Advanced

商標について

社の登録商標です。

商標です。

会社の商標です。

株式会社の商標です。

商標です。

(FMD)を利用する場合や、x-アプリでバッ

クアップしたデータを復元する場合は、イン

(Service Pack 2以降)または Professional*1

OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 256 MB以上(Windows XP) / 512 MB以上 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND (Windows Vista Home Basic) / 1 GB以上 NONINFRINGEMENT. (Windows Vista のHome Basic以外および Windows 7 32bit版) / 2 GB以上(Windows 7

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE

distribute, sublicense, and/or sell copies of the

Software, and to permit persons to whom the

Software is furnished to do so, subject to the

copies or substantial portions of the Software.

WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS

The above copyright notice and this

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS,"

permission notice shall be included in all

following conditions:

USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Program @2010 Sony Corporation Documentation ©2010 Sony Corporation

保証書とアフターサービス

- この製品には保証書が添付されていますの で、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめの
- うえ、大切に保存してください。 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス 調子が悪いときはまずチェックを

べください。 それでも具合が悪いときはサービスへ

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調

ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、添付

の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近く

保証書の記載内容に基づいて修理させていた

修理によって機能が維持できる場合は、ご要

のソニーサービス窓口にご相談ください。 保証期間中の修理は

だきます。詳しくは保証書をご覧ください。 保証期間経過後の修理は

望により有料修理させていただきます。

有しています。

部品の保有期間について 当社では、デジタルミュージックプレーヤー の補修用性能部品(製品の機能を維持するた めに必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保

お問い合わせ窓口のご案内

本機についてご不明な点や技術的なご質問、 故障と思われるときのご相談については、下

記のお問い合わせ先をご利用ください。 • ホームページで調べるには ➡ ウォークマン カスタマーサポートへ (http://www.sony.co.jp/walkman-support/)

デジタルミュージックプレーヤーに関する最

新サポート情報や、その他よくあるお問い合

わせとその回答をご案内しています。 ※本機へ曲を転送できる機器との接続に関す る詳細情報につきましても上記ホームページ

◆セット本体に関するご質問時

• ZAPPINおよびそのロゴはソニー株式会社の ● 電話・FAXでのお問い合わせは ⇒ ソニーの 相談窓口へ(下記電話・FAX番号) • お問い合わせの際は、次のことをお知らせく

をご確認ください。

● 型名:本体裏面に記載 • Adobe、Adobe Readerl

Adobe Systems ● 製造(シリアル)番号:本体裏面に記載 Incorporated (アドビシステムズ社)の米国 ● ご相談内容: できるだけ詳しく ならびに他の国における商標または登録商標

ください。

● お買い 上げ年月日 ◆付属のソフトウェアに関連するご質問時 質問の内容によっては、お客様のシステム環 境についてご質問させていただく場合があり ます。上記内容に加えて、システム環境を事 前にわかる範囲でご確認いただき、お知らせ

は商標です。なお、本文中では™、◎マークは よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。 http://www.sony.co.jp/support 使い方相談窓口 修理相談窓口

> ...0120-222-330 0120-333-020 ※取扱説明書・リモコン等の購入相談は こちらへお問い合わせください。 FAX (共通) 0120-333-389

記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に

「300」+「#」 を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

故障かな?と思ったら

本機の操作中に困ったときや、トラブルが発 生したときは、次の手順で解決方法をご確認

• 本機が付属のスタンドに完全に差し込まれ

存しているデータや設定が消去される場

→いったん外して、接続し直してください。

- き容量を増やしてください。
- ルを転送しようとしている。

プレイリスト通りの再生順にならない

- 再生できない/電源が入らない。OPR
- →再生できるファイルを本機に転送してく ださい。(愛「再生できるファイルの種
- (☞「本機を初期化する」)

再生音が出ない ● 音量がゼロになっている。

再生音が大きくならない

- **→**x-アプリで、12音解析を行ってください。

.m4a)にはサビ情報が付加できません。

- 正しく表示できない場合があります。 - ユーザー定義の文字や特殊な記号は表
- 示されない場合があります。 サンプルデータについて 本機は、音楽の試聴用サンプルデータをあら

- のでご了承ください。 • 本製品およびパソコンの不具合により、ダ ウンロードができなかった場合、音楽デー タが破損または消去された場合、データの
 - 本機を廃棄するときのご注意

相談ください。

機器に内蔵されている充電式電池 はリサイクルできます。この充電 式電池の取り外しはお客様自身で Li-ion は行わず、ソニーの相談窓口にご